

# CLOUEUR AUTONOME À GAZ BOIS POUR JOINTS DEBOUITS

F 22/35 G2

Code : 12AG2235A1

## ■ Description technique

Code	12AG2235A1
Tir	coup / coup
Dimensions	327 / 137 / 309 mm
Poids	2,48 kg
Capacité du chargeur	36
Longueur des projectiles	25 - 35 mm
Diamètre des projectiles	2,5 mm
Cadence maximale par heure	500 tirs/heure
Vitesse d'entraînement	1-2 coups/sec
Carburant	Propane/Butane liquéfié
Entrée nominale	100-240 Vac, 50/60 Hz,
Temps de charge de la batterie	2,0 heures
Capacité de la batterie	2,5Ah
Tension de la batterie	7,2 V
Réglage maximum par charge	8000 tirs/charge
Température de fonctionnement	-7°C (19°F) ~ 49°C (120°F)

## Projectiles

JDB +



JDB + gaz jaune  
25 - 35 mm  
Ø 2,5 mm

HDG A2

## Produits associés



Gaz jaune  
Code : GAZ0020



Batterie 7.2V 2.5Ah  
Li-ion  
Code : 12BAT7V



Kit chargeur  
adaptateur  
Code : 12KITCH2

Plus d'informations sur  
notre site internet :





<b>Température de fonctionnement</b>	-7°C (19°F) ~ 49°C (120°F)
<b>Valeurs caractéristiques du bruit conformément à la norme</b>	EN 12549+A1
<b>Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail</b>	95,8 dB
<b>Niveau de puissance acoustique pondéré</b>	97,8 dB
<b>Niveau de pression acoustique instantanée de crête pondéré C au poste de travail</b>	< 130 dB
<b>Incertitude de mesure (standard)</b>	2,5 dB
<b>Valeur de vibration selon EN ISO 28927-13</b>	1,84 m/s <sup>2</sup>
<b>Incertitude de mesure (standard)</b>	0,92 m/s <sup>2</sup>
<b>Système d'actionnement</b>	actionnement séquentiel complet

## ■ Application

Pattes de couverture à joints debouts.

## ■ Avantages

- Réglage de profondeur
- Batterie extérieure longue durée Li-ion 7,2V
- Poignée confortable
- Crochet ceinture
- Chargement des pointes par le dessus
- Système anticoup à vide
- 5200 tirs par charge de batterie
- Livré dans un coffret
- Livré avec 2 batteries et 1 chargeur

## ■ Remplissage du magasin

1. Tirer le poussoir à ressort vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.
2. Charger les agrafes sur le bord supérieur du magasin.
3. Appuyer sur le bouton de verrouillage qui maintient le poussoir en place, en veillant à ne pas se coincer les doigts, pour libérer le poussoir et lui permettre de se fermer.

Sous réserve de modifications. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

Plus d'informations sur  
notre site internet :

